




BRUSH & STRAIGHT

www.rowenta.com

1800140796



vagy személyi képeségek korlátoltak, valamint olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a készséges használatra vonatkozó gyakorlatról vagy ismeretekről. Kivéteket képezi az olyan személyek, akik ezt a bőrökönél felelős személy felügyelet, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismerettert a készséges használatra vonatkozóan.

• Ha a készülék fűrdszobában használja, használat után húzza ki, mivel a víz közelsége még akkor is veszélyt jelent, ha a készülék ki van kapcsolva.

• A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkengett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve gyakorlat és tudás nélküli személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha útmutatótást kaptak a készülék bontásos használatáról és megismerték a velük járó veszélyeket. A gyerek soha ne játszsnak a készülékkel! A gyerekek felügyelet nélküli soha ne vezégezzek takarítást vagy karbantartást a készülékre!

• Abban az esetben, ha a tápkábel megsérül, ezt a gyártónak, az ügyfélszolgálatot alkalmazott-jának, vagy egy hasonló képzetségű szakembernek kell kicserélnie, a balesetek elkerülése érdekében.

A készüléket szabadon ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal: a készülék leesett és hibában működik.

Túlmelegedés esetén (például a háztartás eldugása, következetesen a készülék használata, a környezetben esetében: tisztítás és karbantartás előtt, működési enderezésnél, amint betörheti a készüléket).

• Ne használja a készüléket, ahol a szigetelés hiányos.

• Ne merítse vörbe és tartsa víz alatt, még fizetős esetben.

• Ne használjon üzemű hajszálhoz, hanem a fogasztási fogva húzza ki a készüléket.

• Ne használjon elektronos hosszabítót.

• Ne használja a készüléket, ha a hőszín 35°C feletti hőmérsékleteken.

GARANCIÁ:

A készülék kizárálló 10 hónapos használatra alkalmas. Nem használható professzionális célokra. A garancia érvényt nem megférő használat esetén.

3. HASZNÁLAT

Néhány tanács a hajnak leginkább megfelelő hajszámlához hosszúságú hajszálhasználatához:

• Zöld hőmérséklet között (130 °C - 170 °C) törekven, vékony, festett, világosított hajszál.

• Narancssárga hőmérséklettel: 180-200°C az egészséges, ellenálló, elterjedt hajhoz.

• Az első használattal kövönök a hajszál teljesítményét.

Ami nem befolyásolja a hajszál teljesítményét:

• A hajszálhoz köthető hajszálhoz használható.

• A hajszálhoz kö